



Gehäuse-Varianten und Montage-Hinweise für Filter bis 400 A

Typische Montage



Standardgehäuse-Ausführungen



- → Kabelzuführung
- Andere Kabel-Zuführungen sind auf Anfrage möglich
- Varistoren sind immer am Filter Eingang montiert

